#### Encendido y apagado del radio

- Gire la perilla de encendido, apagado y volumen en el sentido de las manecillas del reloj. Se oye el tono indicador de que la unidad pasó la autoprueba, los iconos de la pantalla se encienden momentáneamente y el LED indicador se torna verde intermitente.
- Gire la perilla de encendido, apagado y volumen en sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta después de oír un clic y de apagarse la pantalla y los LED indicadores.

## Ajuste de volumen

 Gire la perilla de encendido, apagado y volumen en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen, o en sentido contrario al de las manecillas del reloj para disminuir el volumen.

#### Selección de un canal del radio

 Gire la perilla selectora de canales en cualquiera de los dos sentidos hasta llegar al canal deseado.

## Recepción

- 1. Encienda el radio y ajuste el volumen al nivel deseado.
- 2. Seleccione el canal deseado.
- Asegúrese de que no haya actividad de voz en el canal. El LED indicador se torna rojo intermitente mientras que el radio está recibiendo.

#### Transmisión

- Mantenga el radio en posición vertical a unos 2,5 a 5 centímetros de la boca. Presione el botón PTT para hablar. El LED indicador se torna rojo continuo mientras que se envía la llamada.
- 2. Suelte el botón PTT para oír.

#### Inicio o parada del rastreo del sistema

- 1. Presione el botón preprogramado de **rastreo** para iniciar el rastreo. O para seleccionar un canal que contiene una lista de rastreo. En el menú de rastreo, seleccione L. El LED indicador parpadea de color verde durante la operación de rastreo.
- 2. Vuelva a presionar el botón de **rastreo** para detener el rastreo. O en el menú de rastreo, seleccione <u>\( \Gamma \) | GFF.</u>

### Inicio o parada del rastreo automático

- Seleccione un canal que fue preprogramado para rastreo automático por el concesionario o el programador.
- Seleccione un canal que no fue preprogramado para rastreo automático por el concesionario o el programador.

#### Eliminación de un canal molesto durante el rastreo

- Con el radio sintonizado en un canal molesto, mantenga presionado el botón preprogramado de eliminación de señal molesta hasta oír un tono.
- 2. Suelte el botón de eliminación de señal molesta.



# Tarjeta de referencia rápida del EP450™

Anote las funciones de los botones programables del radio en la tabla que aparece más abajo.

Perilla de encendido, apagado y volumen Perilla selectora de canales LED indicador PTT Micrófono/parlante Pantalla Botón lateral 1 (programable) Botón frontal P2 (programable) Botón lateral 2 (programable) Botones de desplazamiento 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Botón frontal P1 por el menú (programable) Teclado DTMF

Botón	Función	Presión breve	Presión prolongada	Presión sostenida	Página

## Reincorporación de canales a la lista de rastreo

Apague el radio y seguidamente enciéndalo. O presione el botón de **rastreo** para detener el rastreo. Los canales molestos eliminados se reincorporan a la lista de rastreo. O seleccione un canal que **no** haya sido preprogramado por el concesionario o el programador para detener el rastreo. Una vez que regrese al canal original, los canales molestos eliminados se reincorporan a la lista de rastreo.

#### Envío de una llamada selectiva

- En el menú de llamada selectiva, seleccione o introduzca el número de identificación del radio.
- 2. Presione el botón PTT para enviar la llamada.
- 3. Mantenga presionado el botón PTT para hablar; suéltelo para oír.

## Recepción de una llamada selectiva

- 2. Presione el botón PTT como acuse de recibo de la llamada.
- 3. Mantenga presionado el botón PTT para hablar; suéltelo para oír.

#### LED indicadores

Estado/color del LED	Indicación		
Llamada de radio			
Rojo	Transmitiendo		
Rojo intermitente	Recibiendo		
Rojo intermitente	Canal ocupado		
Rastreo	streo		
Verde intermitente	Rastreando la actividad		
Alerta de llamada	lerta de llamada		
Amarillo intermitente	Recibiendo una alerta de llamada		
Amarillo	Enviando una alerta de llamada		
Llamada selectiva			
Amarillo intermitente	Recibiendo una llamada selectiva		
Amarillo	Enviando una llamada selectiva		
Monitoreo permanente/sile	onitoreo permanente/silenciador abierto		
Amarillo	Durante el monitoreo		

## Indicadores sonoros de los botones programables

Botones programables	Tono indicador positivo	Tono indicador negativo
Rastreo	Inicio	Parada
Nivel de potencia	Alto	Bajo
Silenciador	Cerrado	Normal
Comunicación directa/vía repetidora	No se usa repetidor	Se usa repetidor
VOX	Activado	Desactivado
Monitoreo silencioso/silenciador abierto	-	Activado
Canal de memoria de respuesta en el canal predeterminado (1 y 2)	_	Activado
Almacenamiento de canal de memoria (1 y 2)	-	Almacenado
Modo de menú <sup>12</sup>	_	Accedido
Llamada de radio	_	Activada
Modificación de listas de rastreo	_	Activada
Marcación abreviada	_	Activada
Modo de teléfono	_	Activado
Tarjeta opcional	Activada	Desactivada
Escalert	Activado	Desactivado

Usted puede verificar el estado de carga de la batería si el concesionario preprogramó uno de los botones programables. Mantenga presionado el botón preprogramado de **indicador de batería**. Aparece en pantalla el estado de carga.

Carga de la batería	Pantalla
Máxima	
Buena	
Regular	
Baja	
Muy baja	8888